

# 操作方法

# 操作方法

# 操作方法

## 動かす (加速)



ボタンをおしながら  
マスコンを  
手前に倒します。

## 動かす (加速)



ボタンをおしながら  
マスコンを  
手前に倒します。

## 動かす (加速)



ボタンをおしながら  
マスコンを  
手前に倒します。

## ブレーキ (減速)



マスコンを  
奥に倒します。  
ボタンは押さなくてOK!

## ブレーキ (減速)



マスコンを  
奥に倒します。  
ボタンは押さなくてOK!

## ブレーキ (減速)



マスコンを  
奥に倒します。  
ボタンは押さなくてOK!

© TAITO CORP. 1996, 2019

© TAITO CORP. 1996, 2019

© TAITO CORP. 1996, 2019

### 操作方法 POP ご使用方法

点線に沿ってお切りいただき、モニター (タッチパネル) 横の左右どちらかにお貼りください。※大型筐体・コンパクト筐体どちらにも使用できます。

